




Návod k použití




obr. 1




obr. 2




obr. 4




OK




obr. 5




obr. 6




obr. 3



obr. 7



obr. 8



obr. 9

ÚVOD

Toto je jednoduchý mechanický termostat, který umožňuje přesné řízení teploty v místnosti, a výrobu tak pozastávkám uživateli na teplotní pohodlí.

TENTO VÝROBEK SPLŇJÍ NÁSLEDUJÍCÍ NORMY:

- EN 807730-1, následující revize
- EN 807730-3

TECHNICKÉ PARAMETRY

- TEPLOTNÍ ROZSAH = 5°~30°C
- TEPLOTNÍ DIFFERENCE = 0,4K~0,8K
- ELEKTRICKÉ KRYTÍ = IP 20
- TRÍDA OCHRANY = II
- RYCHLOST TEPLOTNÍ ZMĚNY = 1K/15min.
- VÝSTUP = spínané kontakty
- ZATÍŽENÍ KONTAKTU = 16(2,5)/A250V~
- TP SPÍNAJÍCÍ = B
- STAV PŘI NEČINNOSTI = 0.
- MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TEPLOTA = 50°C
- TEPLOTA SKLADOVÁNÍ = 0°~50°C
- MONTÁŽ = na stěnu
- ZKŮŠEBNÍ NAPĚTÍ = 4kV

ZNAČKA SHODY



Vyrobeno v Itálii (EU)

OVĽADACÍ PRVKY TERMOSTATU

- A = Kondik nastavení teploty (obr. 1)
- B = Kromka
- C = Přepínač ZAPNUTO (ON)/VYPNUTO (OFF) nebo LETO/ZIMA (podle modelu)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- montážní rámeček, kód 004095 (obr. 3)
- speciální zarážka na omezení rozsáhu nastavované teploty, kód 000071 (obr. 4)

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ

⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nez termostat zapojte, ujistěte se, že ZARÍZENÍ, KTERÉ BUDE TERMOSTATEM OVĽADÁNO (kotel, čerpadlo, klimatizace atd.) NEJÍ POD NÁPĚTÍM, že odpovídá elektrickým hodnotám, které jsou uvedeny v termostatu (230V~ max.) (obr. 5)



UMÍSTĚNÍ TERMOSTATU


Nemstávejte termostat blízko zdrojů tepla (radiátorů, slunečního záření, kuchyní) a dveří nebo oken. Instalace proveďte přibližně 1,5 m od podlahy (obr. 6).

INSTALACE A ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ


- Pokud se má termostat namontovat na kulatou otvorovou krabici (s nastříhání montážních otvorů 60 mm), nebo na rovnou stěnu nebo na jiná sušší místa, doporučuje se použít montážní rámeček (viz odstavce Volitelné příslušenství). Příslužby rámeček na stěnu s použitím jakýchkoli otvorů otvorů kromě B-B.
- U jsou určeny výřubové k montáži termostatu (obr. 7).
- Změřte otvor, zapadky uvnitř otvoru a samolepky (obr. 8) pevně umístěte na stěnu (nebo na montážní rámeček) a přes příslušné otvory (obr. 9) ho přišroubujte vrtákem o max. průměru 3,6 mm.
- Procházejte napájecí vodiče otvorem v zadní části termostatu podle schématu uvnitř termostatu.
- Zakrpněte přední kryt zátkou na místo (obr. 10).

⚠ POZOR!


Při instalaci je nutno dodržet všechny platné předpisy a normy!




obr. 10




obr. 11




obr. 12



obr. 13



obr. 14



obr. 15

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TERMOSTATU

Zapněte termostat přesunutím přepínače do polohy **ON (ZAP)**, a vyberte ho přesunutím do polohy **OFF (VYP)**, pokud je termostat vyčleněn tímto přepínačem (obr. 12).

NASTAVENÍ TEPLoty

Když je termostat zapnutý, a rot. nastavení teploty nastavíte správně použitím otočného knoflíku na požadovanou hodnotu na stupnici (obr. 11).

OMEZENÍ ROZSAHU NASTAVITELNÉ TEPLoty A ZABLOKOVÁNÍ TEPLoty



▲ **POZOR!** Znamčenkou západky uváděné přední kryt a séměle ho (obr.8).

OMEZENÍ ROZSAHU NASTAVITELNÉ TEPLoty A ZABLOKOVÁNÍ TEPLoty SMI PROVESTI POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA.

OMEZENÍ ROZSAHU NASTAVITELNÉ TEPLoty

Uvoďte dve voličné zatáčky (viz odst. Voličné přístřesnění) do knoflíku na mřsto, kde je vyznačena teplota podle požadované hodnoty omezení (min. / max.). Přesvědčte se, že korový držák zůstane ve správné poloze mezi min. a max. hodnotami omezení (obr. 14). Zablokujte přední kryt zátkou na mřsto.

ZABLOKOVÁNÍ TEPLoty

Nastavte knoflík do polohy požadované teploty, pak znamčenkou západky uvoďte přední kryt a sejměte ho (obr. 8). Uvoďte dve voličné zatáčky (viz odst. Voličné přístřesnění) z obou stran kovového držáku tak, aby se knoflík neomohl oddělit (obr. 15), a zablokujte přední kryt zátkou na mřsto.

PŘEPÍNAČ LÉTOZIMA

Termostat se přepne do režimu **SUMMER (LETO - chlázení)** přesunutím přepínače do polohy **☀**, a do režimu **WINTER (ZIMA - topení)** přesunutím přepínače do polohy **❄**, pokud je termostat tímto přepínačem vybaven (obr. 13).

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kde se nespojí	1. Neoprávně připojení	1. Zkontrolujte, jestli je zapojení na svorkovnici provedeno podle schématu
	2. Následná poruchová teplota už byla dosažena	2. Zkontrolujte nastavenou teplotu
	3. OFF (VYP) v poloze	3. Přesvědčte se, že je přepínač (topení/chlázení) v poloze ON (ZAP)
	4. Přepínač je správně připojený na blůzku	4. Ujistěte se, že je přepínač v poloze ☀ (topení) nebo ❄ (chlázení)
	5. Nevhodná umístění termostatu v místnosti	5. Řešte se podroby v odstavci „Umístění termostatu“
	6. Převážná varuota kolem elektrického vedení	6. Ulibšte prostor kolem kabelů

POZNÁMKA: V případě oslabeních poruch kontaktujte ísbavě servisní írmu. Nepokoušejte se nikdy sami termostat opravovat.

Regulus

Regulus spol. s r.o.
Do koflíku 1897/3
143 00 Praha 4
www.regulus.cz
e-mail: obchod@regulus.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96/ES

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Musí se odezdat na sběrném místě tříděného odpadu, nebo ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, který zajistí úje sběr použitých přístřojů.

Dodržováním těchto pravidel přispějete k úřzení, ochráně a zlepšování životního prostředí, k ochráně zdraví a k šetrnému využití přírodních zdrojů.

Tento symbol přeškrtnuté a podržené papovnice v návodu nebo na výrobku znamená povinnost, že se spotřebič musí likvidovat odezdnáním na sběrném místě.

